

# tips till den Händigse.

här får ni mallar, ta rostfri plåt som är 0,3 mm tjock klipp ut och slipa till kanterna "limma" sedan fast på sina plattor med typ 3m s. dubbelhäftande tape. Ögonlockens placering:

