

## Lite tips till alla som monterat kepsen!

Istället för att bygga om/korta av torkarbladet kan man kapa av torkararmen en bit ca 65-70mm



Sedan svetsar man ihop armen och slipar till den och målar lite snyggt (bilden visar min prototyp, ska snyggas till lite senare)



Man får med denna metod en torkare som ligger bättre mot rutan än ett kapad torkarblad då trycket hamnar på rätt ställe, d.v.s mitt på torkaren



Efter denna enkla operation blir det även lättare att byta torkarblad, man slipper korta av ett långt eller byta bara gummit, man bara behöver köpa ett som är kortare, 16" eller 405mm, samma som baktorkaren



Visst ser det lite proffsigare ut än ett kapat torkarblad...



**/Claes #005**